

Batedores

É imprescindível o uso do batedor para que haja a expansão perfeita do chumbador.

BTI Para chumbadores de rosca interna: UR e RS

Diâmetro	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
----------	------	-------	------	------	------	------



BTE Para chumbadores de rosca externa: RX e RXS

Diâmetro	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
----------	------	-------	------	------	------	------



BTP Para chumbadores de rosca interna e bucha cativa: PBI

Diâmetro	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
----------	------	------	------	------	------



GABARITOS PARA IMPRIMIR

Preparamos um guia onde você encontrará imagens de fixadores em TAMANHO REAL que, ao serem impressas, podem lhe auxiliar a descobrir a medida do item.

www.indufix.com.br/tamanho-real-de-parafusos